


# Terminal releasing documentation

## WEB-CON-001596

Article No. 8K0 972 483

### Secondary



### Detail



Secondary locking: 1  
Primary locking: 2  
Pins: >12  
Type: female  
Colour: black  
Seal: no

Mating Conn. —


In this documentation, you will see application examples. These examples may differ in colour and number of pins. TKR cannot provide repair manuals.

In dieser Dokumentation werden Anwendungsbeispiele gezeigt. Diese Beispiele können sich in Farbe und Poligkeit unterscheiden. TKR kann keine Reparaturanleitung vorgeben.

### Secondary locking

### Examples documentation (WEB-CON-001011)

Tool WEB-ENT-30-0002-98




# Terminal releasing documentation


## WEB-CON-001596

Article No. 8K0 972 483

### Primary




### Repair wire



#### WEB-REP-000...

...041, ...042, ...043, ...044, ...050,  
...051, ...052, ...120, ...121, ...122,  
...123, ...130, ...131, ...132, ...186,  
...187, ...188, ...209

### Measuring lead



#### WEB-MES-000...

...083, ...094, ...099

Mating Conn. —




In this documentation, you will see application examples. These examples may differ in colour and number of pins. TKR cannot provide repair manuals.

In dieser Dokumentation werden Anwendungsbeispiele gezeigt. Diese Beispiele können sich in Farbe und Poligkeit unterscheiden. TKR kann keine Reparaturanleitung vorgeben.

### Primary locking

### Examples documentation (WEB-CON-001011)

Tool WEB-ENT-11-0022-98



Tool WEB-ENT-12-0030-99

